




Návod na obsluhu

# Čistička vzduchu Winix



Model:

Model ZERO Pro (AZPU370-IWE)

Ďakujeme vám za kúpu čističky vzduchu Winix.

Návod  
na obsluhu




- Pred použitím zariadenia si najskôr pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Návod na obsluhu pozorne uschovajte, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadať.

# OBSAH


ŠTVORSTUPŇOVÁ FILTRÁCIA .....	3
OVLÁDACÍ PANEL .....	4
SPRÁVNE UMIESTNENIE PRÍSTROJA .....	5
INŠTALÁCIA FILTROV .....	6
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA .....	8
UVEDENIE DO PREVÁDZKY .....	9
AUTO & SLEEP REŽIM .....	10
REŽIM MANUAL, ČASOVAČ A PLASMAWAVE® .....	11
DETSKÁ ZÁMKA, UKAZOVATEĽ KVALITY VZDUCHU .....	12
STAROSTLIVOSŤ O FILTRE .....	13
ÚDRŽBA SENZORA .....	17
ČISTENIE PRÍSTROJA .....	18
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY .....	19
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA .....	21
ZÁRUČNÉ PODMIENKY .....	22

- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v sieti s napäťom 220 – 240 V a striedavým prúdom.


# ŠTVORSTUPŇOVÁ FILTRÁCIA



OBSAH  
DODÁVKY



Čistička vzduchu  
WINIX




Predfilter / AOC™ uhlíkový filter /  
HEPA filter H13



Návod na obsluhu  
a údržbu


# OVLÁDACÍ PANEL



**Svetelný senzor:**  
Ak sa v miestnosti zotmie, čistička v automatickom režime prepne do režimu Sleep.

**Tlačidlo RESET:**  
Po výmene filtrov stlačte tlačidlo RESET na 5 s.

**Indikátor časovača:**  
Ak použijete časovač, ukazuje zvolený čas.



**Kontrolka výmeny filtrov:**  
Signalizuje nutnosť výmeny filtrov

**Tlačidlo na výber režimu a rýchlosť ventilátora:**  
Stlačením tlačidla volíte režim prístroja a rýchlosť ventilátora (Auto, Sleep, Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo).

**Časovač/tlačidlo pre ukazovateľ kvality vzduchu:**  
Postupným stlačením nastavte požadovaný čas prevádzky (1 hodina, 4 odiny, 8 hodín, časovač vypnutý). Keď ho na 3 sekundy podržíte, zapne alebo vypne ukazovateľ kvality vzduchu.

# SPRÁVNE UMIESTNENIE PRÍSTROJA

Medzi čističkou a televízorom, rádiom či inými elektrickými prístrojmi **ponechajte medzeru 30–46 cm**.


Elektromagnetické interferencie medzi jednotlivými elektrickými prístrojmi by mohli spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcií zariadenia.

**Umiestnite zariadenie mimo dosahu priameho slnečného žiarenia**

Denné vystavenie slnečnému žiareniu by mohlo spôsobiť problémy pri ovládaní a správnej funkcií zariadenia.

**Prístroj vždy umiestnite iba na rovný, tvrdý povrch**

Umiestnenie na mäkký či nerovný povrch môže spôsobiť nepríjemné zvuky či vibrácie.



## VAROVANIE

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či na používanom zariadení.



Nepoužívajte zariadenie v miestach, kde sa môžu objavovať výparы z olejov alebo do blízkosti veľkého množstva kovového prachu.



Nikdy nepoužívajte zariadenie v žiadnom dopravnom prostriedku (nákladný automobil, dodávka, loď a pod.).



Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých materiálov (aerosóly, palivá, plyn a pod.).



Neumiestňujte zariadenie priamo pod elektrickú zásuvku.



Nepoužívajte v blízkosti tepelných zdrojov.



Nepoužívajte zariadenie v miestach so zvýšenou koncentráciou nebezpečných plynov.



Neumiestňujte zariadenie do miest s prievalom alebo tam, kde veľmi prúdi vzduch – snímač kvality vzduchu by nemusel správne pracovať.



Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí, kde by zariadenie mohlo navlhčiť.


\* Toto zariadenie nie je určené do miestností, kde sa uchovávajú dôležité dokumenty alebo umelecké diela.

# INŠTALÁCIA FILTROV


Súčasťou balenia sú všetky potrebné filtre. Pred vložením do prístroja je nutné ich vybrať z plastového obalu.

- ※ Ak z filtrov neodstráňte obal, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- ※ Pred inštaláciou filtrov sa uistite, že je zariadenie vypnuté, a odpojte ho od zásuvky.
- ※ Zariadenie sa samo vypne automaticky, ak odklopíte čelný panel.


- ① Čelný panel uchopte z boku za vonkajšie horné okraje a opatne ho odklopte ľahom k sebe.
- Na úplné odobratie čelného panelu je nutné uvoľniť západky, ktoré ho držia v prístroji. Obr. západky.



- ② Vyberte z prístroja filtro uložené v plastovom obale.



- ③ Odstráňte z filtrov obal.
- Ak je zariadenie v prevádzke s nevybalenými filtrami, môže dôjsť k nadmernému hluku, deformáciám materiálov alebo požiaru zariadenia kvôli prehriatiu.



## Poznámka

- Detailné informácie týkajúce sa starostlivosti o filtro a ich výmeny nájdete na stranach 15–18.

# INŠTALÁCIA FILTOV

## ④ Filtre vráťte späť na pôvodné miesto.


Správne poradie inštalácie filtrov:

**3** HEPA filter H13


**2** AOC™ uhlíkový filter (uprostred)

**1** Predfilter (vpred)

- Predfilter nainštalujete tak, že najprv vložíte dolné výstupky do otvorov vnútri zariadenia a v hornej časti zacvaknete západky do otvorov v zariadení tak, aby ste zreteľne počuli, ako zapadli na miesto.



## ⑤ Čelný kryt zariadenia nasadte späť tak, že najprv zasuniete do prístroja západky a potom pomaly zavrite kryt, kým sám vďaka magnetu nezostane držať.



## ⑥ Údržba a výmena filtrov

Filter	Kontrolka výmeny filtrov	Interval čistenia	Interval výmeny
<b>1</b> Umývateľný predfilter	nie je	1× 14 dní	Permanentný, nemení sa
<b>2</b> AOC™ uhlíkový filter			
<b>3</b> HEPA filter H13	 Check Filter	Nie je umývateľný	HEPA filter podľa doby prevádzky, väčšinou 6-12 mesiacov.


※ Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička prevádzkuje.

※ Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť predfilter každých 14 dní, čím sa predlžuje životnosť ďalších filtrov.

Toto zariadenie  
je kompatibilné  
iba s filtrom

 WINIX

číslo 1712-0093-01



# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Skôr ako začnete zariadenie používať, najskôr si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu alebo škodám na majetku.

**Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú v ňom vložené vybalené filtre.**

Prevádzka zariadenia bez filtrov môže viesť ku skráteniu jeho životnosti, prípadne aj k úrazu elektrickým prúdom.

**Uistite sa, že v otvoroch čističky nie sú žiadne predmety.**

Dajte pozor predovšetkým na malé veci ako mince, špendlíky, kolíčky a podobne.

**Nedotýkajte sa vnútorných častí zariadenia vlhkými rukami.**

Vysoké napätie môže spôsobiť elektrický šok.

**Uistite sa, že otvory na vstup a výstup vzduchu nie sú ničím blokované.**

V prípade upchatia môže dôjsť k zvýšeniu vnútornej teploty prístroja, jeho poškodeniu a nežiaducej deformácii materiálu.

**Na zariadenie nestúpajte ani nesadajte a nekladte naň ľahké predmety.**

Môže dôjsť k zraneniu, poškodeniu alebo zničeniu zariadenia.



## VAROVANIE

Nevhodné zaobchádzanie v rozpore s týmto návodom môže viesť k úrazu, smrti alebo škodám na majetku či na používanom zariadení.



Neodpájajte prístroj od zásuvky táhom za napájací kábel.



Neohýbajte napájací kábel ani ho nezavážujte, keď je prístroj v prevádzke.



V prípade, že dôjde ku kontaktu prístroja s vodou, odpojte prístroj od elektrickej siete a kontaktujte servis.



Prístroj neodpájajte od elektrickej siete ani nepremiestňujte, ak je v prevádzke.



Nezapájajte do rovnakej zásuvky s iným prístrojom.



Nedotýkajte sa zástrčky vlhkými rukami.



Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.



Napájaciu šnúru je možné poškodiť, preto za ňu neťahajte silou, nadmerne ju neohýbajte ani nenavijajte a nekladte na ňu ľahké predmety.

※ Ak je napájacia šnúra poškodená, nesnažte sa ju sami opravovať. Všetky zásahy do zariadenia smie vykonávať iba autorizovaný servis určený distribútorom.


※ Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či osoby, ktoré nemajú príslušné skúsenosti a/alebo znalosti, iba ak by na ne dozerala osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako prístroj používať, a musia porozumieť rizikám spojeným s používaním prístroja.

※ Je nutné dozerať na deti, aby sa s prístrojom nehrali.

# UVEDENIE DO PREVÁDZKY

## ① Zapojte napájací kábel do zásuvky a do prístroja (zvolte variant pre EÚ zásuvky).

- Kontrolky na ovládacom paneli sa krátko rozsvietia a potom zhasnú.



## ② Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja.



### Poznámka

- Počas prvých 4 minút prebehne nastavenie SMART senzorov podľa kvality okolitého vzduchu.

## ③ Prístroj je pri každom prvom zapnutí automaticky nastavený na AUTO režim so zapnutou funkciou PlasmaWave®.

- V AUTO režime sa rýchlosť otáčok ventilátora sama prispôsobuje kvalite okolitého vzduchu.
- Funkcia PlasmaWave® pomáha k odstráneniu všetkých vzdušných nečistôt.



### Poznámka

- Ak sa pri zapnutom režime AUTO kvalita vzduchu zlepší, zníži sa rýchlosť otáčok ventilátora na hodnotu Low (Nízka).
- Pri zapnutom prístroji možno začujete bzučivé alebo cvrčiacie zvuky. Ich frekvencia a vnímaná intenzita závisí od čistoty vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolia. Ide o sprivedný jav funkcie PlasmaWave® a nejde o chybu prístroja. Ako vypnúť PlasmaWave® sa dozviete na strane 11.

# AUTO, SLEEP režim


Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo na nastavenie režimu, bude indikátor zobrazovať vybraný režim a cyklovať v nasledujúcim poradí (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo).

## 1. Režim AUTO (automatický režim)

Senzory kvality vzduchu automaticky nastavia otáčky ventilátora podľa aktuálnej miery znečistenia vzduchu.

### ① Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte režim AUTO.

- Správnu voľbu spoznáte podľa rozsvietenej kontrolky. Režim sa následne spustí.




### Poznámka

- V automatickom režime sa rýchlosť otáčok ventilátora riadi podľa kvality vzduchu. Ak sa kvalita vzduchu zhorší, zvyší sa rýchlosť otáčok ventilátora. Hneď ako sa kvalita vzduchu zlepší, rýchlosť sa automaticky zníži.
- Pri prvom zapnutí prístroja je nastavený AUTO režim a rýchlosť otáčok ventilátora na Low (Nízka).

## 2. Režim SLEEP (Nočný režim)

### ① Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte režim SLEEP.

- Správnu voľbu spoznáte podľa rozsvietenej kontrolky. Režim sa následne spustí.



### Poznámka

- V nočnom režime (Sleep) je rýchlosť ventilátora automaticky nastavená na najnižšiu (nižšie ako v režime Low). Rýchlosť otáčok ventilátora a zároveň prevádzkový režim môže byť zmenený stlačením tlačidla MODE.
- V tomto režime je tiež vypnutý ukazovateľ kvality vzduchu.

# MANUAL režim, ČASOVÁČ a PLASMAWAVE®


Pri každom stlačení tlačidla bude indikátor zobrazovať vybraný režim a cyklovať v nasledujúcom poradí (**Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo**).

## 3. Režim MANUAL (Manuálny režim)

V prípade potreby je možné si zvolať rýchlosť otáčok ventilátora podľa svojho uváženia z hodnôt Low, Medium, High, Turbo (Nízka, Stredná, Vysoká, Turbo).

① **Stlačte tlačidlo na výber režimu a vyberte požadovanú rýchlosť otáčok.**

- Správnu voľbu spoznáte podľa rozsvietenej kontrolky. Režim sa následne spustí.



### Poznámka

- Keď je vybraný režim MANUAL, sú automaticky vypnuté režimy AUTO a SLEEP.

## 4. Časovač

Ak chcete stanoviť čas, keď má byť prístroj v prevádzke, použite časovač.

① **Vyberte si požadovaný čas prevádzky stlačením tlačidla časovača.**


- Kontrolka časovača zobrazí vami vybranú hodnotu.
- Pri každom stlačení tlačidla bude indikátor cyklovať v nasledujúcom poradí (1 hodina, 4 hodiny, 8 hodín, žiadna hodnota nesvetia – nie je vybraný žiadny čas).



## 5. PlasmaWave®

V štandardnom nastavení je technológia PlasmaWave® vždy aktívna, hneď ako prístroj zapnete.

① **Po zapnutí prístroja stlačte tlačidlo PlasmaWave® na vypnutie či zapnutie tejto funkcie.**



# DETSKÁ ZÁMKA, UKAZOVATEĽ KVALITY VZDUCHU

## 6. Detská zámka

Zámka bráni deťom v manipulácii s ovládacím panelom.

**① Stlačte tlačidlo Child Lock na 3 sekundy na zapnutie či vypnutie detskej zámky.**

- Ak svieti kontrolka Child Lock, je zámka aktívna.
- Ak je detská zámka aktívna, ovládací panel je zamknutý a nie je možné prepínať nastavenie prístroja.
- Na deaktiváciu detskej zámky pridržte znova na 3 sekundy tlačidlo Child Lock.




## 7. Ukazovateľ kvality vzduchu

Ukazovateľ kvality vzduchu je možné zapnúť alebo vypnúť.

**① Na zapnutie či vypnutie ukazovateľa kvality vzduchu použite tlačidlo Časovača a pridržte ho na 3 sekundy.**

- Ak je ukazovateľ kvality vzduchu aktívny, bude zobrazovať aktuálnu kvalitu vzduchu v štyroch úrovniach – modrá (dobrá kvalita), zelená (priemerná kvalita), žltá (uspokojivá kvalita), červená (zlá kvalita).



### Poznámka

- V režime AUTO môže kontrolka ukazovateľa kvality vzduchu svietiť v závislosti od množstva svetla v miestnosti.
- V režime SLEEP je ukazovateľ kvality vzduchu deaktivovaný.

# STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

## 1. Výmena filtrov

Ak sa rozsvieti indikátor výmeny filtra „Check filter“, je nutné vymeniť HEPA filter aj AOC™ uhlíkový filter.

Filter	Kontrolka výmeny filtrov	Interval čistenia	Interval výmeny
<b>1</b> Umývateľný predfilter	Nie je	1x 14 dní	Permanentný, nemení sa
<b>2</b> AOC™ uhlíkový filter			
<b>3</b> HEPA filter H13		Nie je umývateľný	HEPA filter podľa doby prevádzky, väčšinou 6-12 mesiacov.

※ Interval výmeny filtrov je závislý od času prevádzky a prostredia, v ktorom sa čistička prevádzkuje.

※ Pre optimálnu prevádzku zariadenia je nutné čistiť predfilter každých 14 dní, čím sa predlžuje životnosť ďalších filtrov.


# STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

## 2. Vybranie filtrov


Pred výmenou filtrov sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od siete.

※ Prístroj sa sám vypne, ak odklopíte čelný panel.


- ① Čelný panel uchopte z boku za vonkajšie horné okraje a opatrne ho odklopte ľahom k sebe.  
• Na úplné odobranie čelného panelu je nutné uvoľniť západky, ktoré ho držia v prístroji.



- ② Stlačte západky na hornom okraji, aby bolo možné vybrať 1 predfilter.



- ③ Najprv vyberte 2 AOC™ uhlíkový filter a potom 3 HEPA filter H13 ľahom za očíslované pútko vo vrchnej časti každého filtra.



### Poznámka

- V tomto zariadení je možné používať iba originálne filtre Winix určené pre daný model.

# STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

## 3. Výmena filtrov


Filtre je potrebné do prístroja dávať v opačnom poradí, než boli vybraté.

**① Vložte filtro, ktoré meníte.**

**3 HEPA filter H13 (vzadu)**


**2 AOC™ uhlíkový filter (uprostred)**

- Nové filtre pred inštaláciou vždy vyberte z plastového obalu. Ak do prístroja vložíte filtro zabalené, môže vydávať neprijemné zvuky, poškodiť sa alebo môže vzniknúť požiar v dôsledku jeho prehriatia.




**② Vložte 1 predfilter (vpred)**


- Predfilter nainštalujete tak, že najprv vložíte dolné výstupky do otvorov vnútri zariadenia a v hornej časti zavaknete západky do otvorov v zariadení tak, aby ste zretelne počuli, ako zapadli na miesto.



**③ Čelný kryt zariadenia nasadte späť tak, že najprv zasuňte do prístroja západky a potom pomaly zatvárajte kryt, kým sám vďaka magnetu nezostane držať.**



**④ Po výmene filtrov je potrebné resetovať kontrolku „Check filter“. Zapnite prístroj a po dobu 5 sekúnd podržte tenký predmet, ako napríklad svorku na papier, v otvore tlačidlá RESET.**




# STAROSTLIVOSŤ O FILTRE

## 4. Čistenie predfiltra

Častosť čistenia filtra vždy závisí od kvality vzduchu.

- ① Na čistenie predfiltra používajte vysávač alebo mäkkú kefu. Ak je predfilter viac znečistený, je možné ho umyť vo vode s izbovou teplotou.

- Používajte iba vodu, nepoužívajte prchavé čističe ako alkohol alebo acetón.



\* Ak sa prefilter zničí alebo potrebuje výmenu:  
**Kontaktujte vášho predajcu.**



### Poznámka


- Nepoužívajte na čistenie benzén, alkohol ani iné prchavé látky, ktoré môžu filter poškodiť alebo spôsobiť jeho odfarbenie.
- Predfilter je po vyčistení znova použiteľný.
- Nepoužívajte na čistenie vodu teplejšiu než 40 °C a žiadne prchavé látky, ako napr. riedidlo.
- Po umytí prefilter riadne vysušte na dobre vetranom mieste, inak by mohol spôsobovať neprijemný zápach.

# ÚDRŽBA SENZORA


## Starostlivosť o prachový senzor

Aby prachový senzor, ktorý deteguje pevné znečistujúce častice, dobre fungoval, je nutné ho minimálne každé dva mesiace vyčistiť. Ak prístroj prevádzkujete vo veľmi prăšnom prostredí, čistite senzor častejšie.


- ① Otvorte kryt prachového senzora kvality vzduchu.




- ② Použite vatové tyčinky na čistenie uší, aby ste očistili šošovku senzora a jej okolie.
- Na čistenie je vhodná iba čistá voda, žiadne prchavé látky ako alkohol či acetón.



- ③ Suchou vatovou tyčinkou vytrrite zo šošovky a okolia všetku zostávajúcu vlhkosť.



- ④ Zavrite kryt prachového senzora.
- Kryt senzora je možné čistiť pomocou vysávača.




# ČISTENIE PRÍSTROJA

## Čistenie vonkajšieho a vnútorného povrchu prístroja

### Čistenie vonkajšieho priestoru

Utrite povrch prístroja handričkou mierne navlhčenou vo vode s izbovou teplotou. Potom ho vytrite do sucha.


- Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až dvakrát za mesiac.



### Čistenie vnútorného priestoru

Odklopte čelný panel, vyberte filtre a vysajte vysávačom vnútorný priestor prístroja.

- Vykonávajte túto údržbu optimálne raz až dvakrát za mesiac.





### Poznámka

- Pred čistením prístroja ho vždy vypnite, odpojte od elektrickej siete a vyčkajte, až vychladne.
- Nikdy nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte prístroj sami.
- Nepoužívajte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti horľavé tekutiny a spreje.
- Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali alebo ho čistili.
- Pred čistením alebo údržbou prístroja sa uistite, že je vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

# NAJČASTEJŠIE KLADEMÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
<p><b>Prístroj sa nedá zapnúť.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Nedošlo k výpadku prúdu?<ul style="list-style-type: none"><li>- Skontrolujte, či funguje osvetlenie a iné elektrické spotrebiče v miestnosti, a skúste zapnúť prístroj znova.</li></ul></li></ul>
<p><b>V režimu AUTO prístroj nefunguje.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvolili ste naozaj režim AUTO?<ul style="list-style-type: none"><li>- Stlačte opakovane tlačidlo na výber režimu, kým nevyberiete režim AUTO.</li></ul></li><li>Nie je senzor upchatý alebo zablokovaný?<ul style="list-style-type: none"><li>- Vyčistite senzory vysávačom (strana 19).</li></ul></li></ul>
<p><b>Prístroj vibruje a je príliš hlučný.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Nie je prístroj umiestnený na nerovnom povrchu?<ul style="list-style-type: none"><li>- Presuňte prístroj na rovný, pevný povrch.</li></ul></li></ul>

# NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Problém	Možné riešenia
<b>Napájací kábel a zástrčka sú horúce.</b>  	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je zástrčka správne zapojená do zásuvky?<ul style="list-style-type: none"><li>- Skontrolujte správne zapojenie.</li></ul></li></ul>
<b>Prístroj vydáva neprijemný zápach.</b>  	<ul style="list-style-type: none"><li>• Používate zariadenie v miestnosti s veľkým množstvom dymu, prachu a pachov?<ul style="list-style-type: none"><li>- Vyčistite otvory na vstup vzduchu v prednej časti prístroja, umyte predfilter a riadne ho vysušte.</li><li>- Vymeňte AOC™ uhlíkový filter a HEPA filter H13.</li></ul></li><li>- Kontaktujte svojho predajcu čo sa týka možnej poruchy.</li></ul>
<b>Čistička nečistí vzduch dostatočne.</b>  	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nie sú upchaté senzory?<ul style="list-style-type: none"><li>- Skontrolujte, či nie sú senzory upchaté alebo zablokované.</li><li>- Presuňte zariadenie do miesta, kde je znečistenie.</li><li>- Vymeňte filtre – zanesené filtre nedokážu znečistujúce látky ďalej pohlcovať.</li></ul></li></ul>

Odpovede na ďalšie časté otázky nájdete na stránkach <http://www.cisticky-winix.sk/>.

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTROJA

Názov modelu	ZERO Pro (AZPU370-IWE)
Sieťové napätie	AC220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Príkon	90 W
Odporúčaná veľkosť miestnosti	120 m <sup>2</sup>
Rozmery	400 mm x 225 mm x 595 mm
Hmotnosť	8,5 kg
Filter	<b>Filter T/Položka: 1712-0093-01</b>
Predfilter	<b>Položka: 4521-0010-01</b>

※ Technické zmeny vyhradené

## LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických zariadení. Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitý výrobok odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Winix poskytuje záruku podľa zákona na materiálové a výrobné chyby komponentov zariadenia a ich servis v trvaní dvoch (2) rokov od dátumu predaja uvedeného na doklade o kúpe. Na uplatnenie záruky je nutné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe potvrdený vaším predajcom.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté v dôsledku použitia v rozpore s určením výrobku, nevhodného zaobchádzania, mechanického poškodenia, zapojenia k inej než predpísanej elektrickej sieti (pozrite údaj na štítku zariadenia), nedodržania podmienok v návode alebo v dôsledku neautorizovaného zásahu do zariadenia. Táto záruka sa nevzťahuje na výmenné filtre zariadenia, ktoré sú bežným spotrebňým materiálom a ktorých opotrebenie sa môže prejavíť pred uplynutím záručnej lehoty.

**VŠETKY NÁROKY PLYNÚCE ZO ZÁRUKY SÚ ČASOVО OBМEDZENÉ DVOJРОČNOУ ZÁRUЧНОУ LEHOTOU.**

Winix v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody ani za škody vzniknuté v súvislosti s používaním tohto výrobku. Dĺžka a podmienky tejto záruky platia pre predaj na Slovensku. Ďalšie informácie o záruke a záručnom plnení vám poskytne váš predajca alebo distribútor.

Máte možnosť sa registrovať zadarmo k predĺženie štandardnej 2 ročnej záruky o 1 rok.

Registrovať sa môžete tu [www.cisticky-winix.sk/winix3-roky-zaruka.html](http://www.cisticky-winix.sk/winix3-roky-zaruka.html).

Registrácia je len pre spotrebiteľov. Nie pre firmy.

# POZNÁMKY



### Výrobca

WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,  
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

### Dovozca pre Európu

WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,  
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ  
[www.winixeurope.eu](http://www.winixeurope.eu)



### Výhradný distribútor značky Winix pre Českú republiku a Slovensko

CM Trade Via s.r.o.,  
Jundrovská 618/31, 624 00, Brno, Česká republika,  
tel.: +420 549 274 164, [www.cisticky-winix.sk](http://www.cisticky-winix.sk)

Informácie o predajcoch a servise získate u distribútoru.



Kontakt pre otázky  
súvisiace s produktmi  
a so službami zákazníkom

[www.winixeurope.eu](http://www.winixeurope.eu)